followme

Gewindegrösse / thread size	Achsbreite / width axle	FollowMe Art. Nr. / item no.	Typ / type
M12 x 1	**X** = 160	121,121	Syntace / DT Swiss
M12 x 1	**X** = 170	121,122	Syntace / DT Swiss Boost
M12 x 1	**X** = 183	121,123	Syntace / DT Swiss
M12 x 1,5	**X**=160/166	121,124	Shimano / E Thru
M12 x 1,5	**X** =172	121,125	Shimano / E Thru
M12 x 1,5	**X** = 178	121,130	Shimano / E Thru Boost
M12 x 1,75	**X** = 167	121,126	Sram / Maxle
M12 x 1,75	**X** = 174	121,127	Sram / Maxle
M12 x 1,75	**X** = 180	121,128	Sram / Maxle

1. Print dit document met 100% schaal op A4 papier. Controleer de nauwkeurigheid met een liniaal/meetlint.
2. Bepaal het type schroefdraad van uw as door deze te meten met de drie onderstaande voorbeelden.
3. Bepaal de lengte in mm door de as in het kader langs onderstaande liniaal te houden.
4. Met de vastgestelde afmetingen, kunt u de juiste as die u nodig heeft vinden op: https://followme-tandem.nl/product-categorie/volwassenfiets-adapters
5. Bij twijfel of verdere vragen, stuur gerust een whatsapp of email naar info@followme-tandem.nl